

Talokaivo Oy:n Ileriomallisten säiliöiden maahanasennusohje

Sijoituspaikka:

Henkilöliikenne ja autot paino enintään 3500 kg

1. Tiivistä asennuskaivantoon erottimen pohjaa vasten noin 25-40 cm paksuinen hiekkapata. Varmistu ettei hiekkassa ole kiviä.
2. Täytä erotin vedellä ennen hiekkatäyttämisen aloitusta.
3. Erotinta ympäröivä hiekka tiivistetään huolellisesti kerroksittain aina maanpinnalle asti.
4. Kuormantasaustaatta on erittäin suositeltava, jos erotinsäiliön yläpinnan ja maanpinnan välinen etäisyys on pienempi kuin 1,0 m.

Huomi!

- A. Maa-aineksen huonoa kantavuutta on tarvittaessa parannettava pohjalaatalla.
- B. Maaperän ominaisuuksista johtuva pohjaveden noste saattaa vaatia erottimen kiinnittämistä ankkurointilaataan/pohjalaataan.

Sijoituspaikka:

Ajoneuvoliikenne paino yli 3500 kg

1. Tiivistä ankkurointi-/pohjalaatan päälle erottimen pohjaa vasten noin 10 cm paksuinen hiekkapata. Varmistu ettei hiekkassa ole kiviä.
2. Täytä erotin vedellä ennen hiekkatäyttämisen aloitusta.
3. Erotinta ympäröivä hiekka tiivistetään huolellisesti kerroksittain aina maanpinnalle asti.
4. Kuormantasaustaatta on erittäin suositeltava, jos erotinsäiliön yläpinnan ja maanpinnan välinen etäisyys on pienempi kuin 1,5 m.

Huomi!

- A. Maa-aineksen huonoa kantavuutta on tarvittaessa parannettava pohjalaatalla.
- B. Maaperän ominaisuuksista johtuva pohjaveden noste saattaa vaatia erottimen kiinnittämistä ankkurointilaataan/pohjalaataan.

